

Modification de l'heure d'ouverture et de fermeture des volets roulants avec une Chronis Easy

Restez appuyé sur la touche « menu » pendant 3 secondes (l'heure actuelle clignote)
Modifiez l'heure actuelle si besoin grâce au touche « + » et «-»



Faites de nouveau une impulsion sur la touche « menu » (l'heure de montée actuelle clignote)
Modifiez l'heure de montée de vos volets roulants grâce au touche « + » et «-»



Faites de nouveau une impulsion sur la touche « menu » (l'heure de descente actuelle clignote)
Modifiez l'heure de descente de vos volets roulants grâce au touche « + » et «-»



Restez ensuite appuyez sur la touche « menu » pendant 3 secondes pour valider les nouveaux réglages.

