

Programmer la date et l'heure sur une chronis RTS.

1. Programmation de la date.

Faites une impulsion sur la touche « calendrier » (La date s'affiche)



Faites ensuite une impulsion sur la touche « SET » (le jour clignote)

Modifiez le jour grâce aux touches « + » ou « - »



Appuyez ensuite sur la touche « montée » (le mois clignote)

Modifiez le moi grâce aux touches « + » ou « - »



Appuyez ensuite sur la touche « montée » (l'année clignote)

Modifiez l'année grâce aux touches « + » ou « - »

Validez la date en faisant une impulsion sur la touche « SET »



2. Programmation de l'heure.

Faites une impulsion sur la touche « set » (l'heure clignote).

Modifiez l'heure grâce aux touches « + » ou « - »

Validez l'heure en faisant une impulsion sur la touche « SET »



La date et l'heure de votre chronis sont programmées !