

Programmer les heures d'ouverture de vos volets roulants en fonction des jours de la semaine

Faites une impulsion sur la touche « SET » (l'heure clignote)

Appuyez sur la touche « montée » (l'heure de montée ainsi que le numéro du jour clignote)



Régler l'heure de montée de ce jour avec les touches « + » ou « - »

Faites une impulsion sur la touche « calendrier » pour passer au jour suivant.

Modifiez l'heure de montée avec les touches « + » ou « - »

Répétez cette opération pour chaque jour de la semaine.



Une fois l'heure de montée programmé pour chaque jour, faites une impulsion sur la touche « SET » pour valider.



Les heures de montée sont programmées pour chaque jour !