

Changement configuration clavier LCD ultra-plat

Il existe de type de configuration pour le clavier LCD :

- la configuration 1 : compatible avec le Protexiom 200 et la gamme ASR
- la configuration 2 : compatible avec la gamme Protexiom 2009 avec transmetteur téléphonique

Pour identifier la configuration actuel de votre clavier :

Enlever et remettre une pile sur le clavier , l'écran s'allume et affiche les informations pendant quelques secondes :



Configuration 2



Configuration 1

Pour modifier la configuration de votre clavier :

- compatible avec la gamme Protexiom 2009 avec transmetteur téléphonique



Retirer une pile du clavier



Remettre la pile du clavier et attendre écran d'affichage indiquant la version



Dès que l'écran s'éteint , appuyer maintenu sur la **touche 1** (pour le passer en Config 1) ou **touche 2** (pour le passer en config 2)

Jusqu'à
ce que le « C »
s'éteigne