

Programmer une heure de descente de vos volets roulants identique pour tous les jours de la semaine.

Faites une impulsion sur la touche « SET » (l'heure clignote)

Appuyez sur la touche « descente » (l'heure de descente ainsi que le jour clignote)



Appuyez sur la touche « calendrier » jusqu'à ce que tous les jours de la semaine clignote.

Ajustez l'heure de descente des volets roulants grâce aux touches « + » ou « - »



Validez l'heure en faisant une impulsion sur la touche « SET »



L'heure de montée de vos volets roulants est programmée pour toute la semaine !