

# 1. Connectez-vous à votre compte Freebox

a. Rendez-vous sur le site internet www.free.fr et cliquer sur « Mon compte ».



 Entrez le mot de passe d'authentification de votre Freebox et cliquez sur « Se connecter »

Interface	cation abonné Free	
interface		
otre compte, merci de	e saisir vos identifiants	
	Interface	Interface abonné Free otre compte, merci de saisir vos identifiants

Paramétrage Freebox v.5/CRYSTAL

## 2. Paramétrer le routeur de la Freebox

HOME MOTION by

a. Aller dans l'onglet « Ma Freebox », puis dans le sous-menu « Configurer mon routeur Freebox »

L MON INTERFACE ABONNÉ FREE						
🕥 Tableau de bord	上 Mon Abonnement	🛞 Ma Freebox	💻 Télévision	🛱 Téléphonie	📜 La Boutique	
<ul> <li>Commander un boîtier Femto Freebox (mir relais 3G)</li> <li>Paramétrer mon réseau WiFi</li> <li>Configurer mon routeur Freebox</li> <li>Afficher mon adresse IP</li> <li>Caractéristiques de ma ligne</li> </ul>			ini > Réglage du ping > Gestion de la synchronisation en VDSL2 > Passer au protocole IPv6 > Blocage du protocole SMTP sortant > Personnaliser mon reverse DNS			

b. Vérifier que le mode routeur est actif, si ce n'est pas le cas, cliquer sur « ACTIF »



- c. En bas de la page, cliquer sur « Redirections / Baux DHCP »
- Options avancées
- Redirections / Baux DHCP



- d. Dans le menu « Redirections de ports », entrer les informations demandées (ici 192.168.0.240 est un exemple) :
  - Port Externe: 443
  - Protocole : TCP
  - IP de destination : 192.168.0.XXX (Remplacer les « X » par l'adresse IP de votre Centrale)
  - Port Interne : 443
  - Cliquer ensuite sur le « + »

#### Redirections de ports

	PORT EXTERNE	PROTOCOLE	IP DE DESTINATION	PORT INTERNE
0	443	TCP	192.168. 0 . 240	443

- e. Créer une seconde redirection de port, entrer les informations demandées (ici 192.168.0.240 est un exemple) :
  - Port Externe: 80
  - Protocole : TCP
  - IP de destination : 192.168.0.XXX (Remplacer les « X » par l'adresse IP de votre Centrale)
  - Port Interne : 80
  - Cliquer ensuite sur le « + »

### Redirections de ports

	PORT EXTERNE	PROTOCOLE	IP DE DESTINATION	PORT INTERNE
0	80	TCP 🜲	192.168. 0 . 240	80
8	443	TCP	192.168. 0 . 240	443

Paramétrage Freebox v.5/CRYSTAL

f. Cliquer sur « Sauvegarder les paramètres »



### 3. Redémarrer votre Freebox

HOME MOTION by

- a. Débrancher son alimentation secteur
- b. Rebrancher son alimentation secteur
- c. Attendre son redémarrage
- 4. Félicitations, vous pouvez maintenant accéder à distance à votre système d'alarme par Internet