


Passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver sur une Chronis RTS.

Faites une impulsion sur la touche « SET »

Restez appuyé sur la touche « descente » pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le petit « w » s'affiche

Faites une impulsion sur la touche « SET » pour valider



Votre horloge est en heure d'hiver !