

LES FICHES ASTUCES





Rétro-éclairage de votre DIGICODE filaire (Ovale)

Pour éviter que votre clavier reste allumer en permanence, enlever le cavalier S1 et mettez le sur un seul picot.

Votre clavier sera éclairé pendant 10s après un appui sur une touche.

DIGICODE filaire



● 3260 dite "SOMFY"
● consommateur@somfy.com

somfy