LES FICHES ASTUCES

Rétro-éclairage de votre DIGICODE filaire (Ovale)

DIGICODE filaire

Pour eviter que votre clavier reste allumer en permanence, enlever le cavalier S1 et mettez le sur un seul picot.
Votre clavier sera éclairé pendant 10s
après un appui sur une touche.





3260 dite "SOMFY"
consommateur@somfy.com

somfy